

NITECORE®

奈特科尔—全能照明专家

产品特性

- 采用CREE XM-L2 (U2级) LED
- 最高900流明超强亮度输出
- 最大光强高达 9000 cd
- 最远距离190米
- 双开关设计，用户界面简洁方便
- 自带红光照明/信号灯功能
- 红光可显示电池电压（精确到0.1V）
- 采用精密金属属包皮反光杯，更适合广区域泛光照明
- 采用高效率恒流电路，最长10小时续航时间
- 瞬时开启超低亮/超高亮，心随所动
- 电池反接保护功能
- 配备可双向安装的不锈钢镀钛抱夹
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航太级铝合金制造
- 耐磨的军规三级硬化表面处理
- 符合IPX8防水标准（水下2米）
- 1米防摔能力
- 尾部倒立功能

体积

长度：92mm
头部直径：25.4mm
尾部直径：20mm
重量：53克（不含电池）

配件

优质电筒套，抱夹，手绳，备用防水O圈

选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
一次性AA电池	AA	1.5V	是（推荐使用）
可充电AA电池	AA	1.2V	是（推荐使用）
一次性AA锂电池	L91	1.5V	是（可以使用）
可充电锂电池	14500	3.7V	是（可以使用）
IMR锂充电电池	IMR14500	3.7V	是（可以使用）

注：建议选购NITECORE 电池配套使用，以保证产品发挥最佳性能。

亮度&时间

FL1 STANDARD	超亮亮	高亮	中亮	低亮	超低亮	红光照明	红光信号灯	暴闪	SOS	信标
	900流明	300流明	160流明	70流明	1流明	0.8流明	0.8流明	900流明	900流明	900流明
	30分钟	45分钟	1小时 30分钟	2小时 30分钟	12小时	17小时	18小时	—	—	—
	190米	128米	88米	60米	6.3米	2.5米	—	—	—	—
	9000坎德拉	4100坎德拉	2000坎德拉	838坎德拉	10坎德拉	1.5坎德拉	—	—	—	—
	1米（防跌落高度）									
	IPX8, 水下2米（防水等级）									

注：
以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法，使用电池为：1节优质IMR14500锂电池（3.7V 650mAh）测量所得，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

FL1 STANDARD	超亮亮	高亮	中亮	低亮	超低亮	红光照明	红光信号灯	暴闪	SOS	信标
	160流明	90流明	40流明	17流明	1流明	0.8流明	0.8流明	160流明	160流明	160流明
	45分钟	2小时 15分钟	2小时 45分钟	3小时 45分钟	10小时	23小时	25小时	—	—	—
	80米	58米	38米	23米	6.3米	2.5米	—	—	—	—
	1590坎德拉	830坎德拉	360坎德拉	138坎德拉	10坎德拉	1.5坎德拉	—	—	—	—
	1米（防跌落高度）									
	IPX8, 水下2米（防水等级）									

注：
以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法，使用电池为：1节优质AA电池（1.2V 约2500mAh）测量所得，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

使用电筒

装入电池

请按示意图装入1节AA电池或1节IMR14500锂电池：（如图）

注：在每次装入电池后，红光指示灯将以闪烁的方式报出电池电压。
详情请参考“电量提示”一章。

警告：

1. 请及时停止使用并取出电量较低的IMR14500锂电池，以避免损害电池。
2. 请将电池按照正负极灯头方向放入，反装电池电筒将不能工作。

开启/关闭

开启电筒：按一次开关按钮 ，电筒开启。

关闭电筒：再次按一次开关按钮 ，电筒关闭并进入待机状态。

待机状态：

在开启状态下，长按开关按钮  超过1秒，电筒关闭并开启定位指示灯功能，红光指示灯将每3秒闪烁一次以提示用户EA11的位置。在带定位指示灯状态下使用IMR14500电池时，EA11约可待机超过4天时间；而在定位指示灯关闭状态下，EA11约可待机超过77天时间。

EA11 使用说明书

亮度调节

在电筒开启照明的状态下，每按一次功能按钮 ，电筒亮度将按照“超低亮-低亮-中亮-高亮-超高亮”循环改变亮度。本模式下有记忆功能，在电筒关闭后能记忆当前档位，下一次开启手电时会自动进入当前档位。

瞬时开启超低亮：

在电筒关闭状态下，当按下开关按钮  超过1秒，电筒将进入所需的超低亮（1流明）状态；

瞬时开启超高亮：

在电筒关闭状态下，当按下功能按钮  超过1秒，电筒将进入所需的超高亮（900流明）状态；

注：电筒会在开启超高亮档3分钟自动调节亮度输出以防止过热，有效保障电池的使用寿命。

红光照明/信号灯

在电筒关闭状态下，按下功能按钮 ，EA11即开启红光照明；

在红光照明模式下，按下功能按钮  超过1秒，EA11即开启红光信号灯。再按下任意键，电筒将退出红光照明/信号灯并关闭。

使用特殊档位（暴闪/信标/SOS功能）

在电筒开启的状态下，按下功能按钮  超过1秒，电筒将开启暴闪，如果需要选择更多的特殊档位，只需要再次按下功能按钮  超过1秒即可在“信标-SOS功能-暴闪”顺序切换。如果需要退出特殊档位，只需按下功能按钮  或开关按钮 ，电筒将返回当前亮度或关闭并退出特殊档位。

双击进入暴闪：

在电筒关闭的状态下，快速按下两次功能按钮 ，电筒开启暴闪。再次按下任意按钮，电筒将关闭并退出暴闪。

锁定/解锁

在电筒开启的状态下，同时按下开关按钮和功能按钮超过1秒，电筒会关闭照明并进入锁定状态。在锁定状态下，两个按钮都处于锁定状态，EA11约可连续待机超过77天的时间。


在锁定状态下，电筒不会因为意外触碰开关而开启。再次同时按下开关按钮和功能按钮并保持不放超过1秒可以解除锁定状态。

注：

1. 在每次进入锁定状态后，红光指示灯将以闪烁的方式报出电池电压。详情请参考“电量提示”一章；
2. 若电筒放置在背包内运输或者长时间储存，请把EA11内的电池取下以防止错误开启或电池漏液。

电量提示

当每一次装入电池或在电筒进入锁定状态时，红光指示灯将以闪烁来表示电池电压（精确到±0.1V）。例如，电池电压为1.3V时，指示灯将闪烁1次，停顿一秒后再闪烁3次来表示1.3V。所提示的电压表示电池电量详见下图：



更换电池

当电池电量不足，电筒出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应更换电池。

保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺杆，并使用硅润滑油润滑螺杆。

保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的5年内享受免费保固服务。在超过5年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。
思迈工贸有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

SYSMAX ind.

思迈工贸有限公司

咨询热线：+86-20-83862000

销售邮箱：info@nitecore.com

网 址：www.nitecore.cn

大陆办事处地址：中国广东省广州市天河区珠江新城洗村路5号凯华国际中心2601-06室
邮 编：510623

更多信息请关注新浪微博：
NITECORE奈特科尔



EA01021118

400客户服务热线：400-886-9828 感谢您购买我们的产品！