NITECORE® 特科尔

Carbon Batterv™ 12K 头灯续航增强套装使用说明书



♪ 重要提示

- 感谢您购买 NITECORE 的产品! 使用本 品前请仔细阅读本说明书, 并严格按照 说明书操作。 说明书包含重要的安全警示和操作说明。
- 请妥善保管,以便日后查阅。
- 本说明书如有更新,请以官网最新版本 的说明书为准。

△ 注意事项

- 1. 使用本产品之前, 请仔细阅读所有说明, 并按照本说明书所述之参数, 洗用适合的 设备讲行充放电
- 2. 消费者若使用电源适配器供电则应购买配 套获得 CCC 认证并满足标准要求的电源话
- 3. 当需要长时间储存本品时, 请每6个月充 电一次。
- 4. 使用环境温度: -10°C~ 35°C, 储藏温 度: -20°C~ 60°C。
- 5. 当本品开始工作时,不可无人看管。若发 现有任何故障, 请立即停止操作。
- 线材。请勿使用已损坏的线材。 . 请将本品放置在诵风、干燥的地方, 远离
- 易燃易爆品。
- 请勿将本品暴露干明火或过高温度环境下。 请避免长时间浸泡.
- 10.避免机械振动以及冲击,防止损坏本品。
- 11. 请勿将导电材料或金属物体放入任何端
- 口,避免本品因发生短路而产生爆炸等
- 12. 请勿拆解本品,否则可能会导致爆炸、申 源破裂或漏液、人身伤害、财产损坏和其 他不可预测的风险。

① 电池安全

电池或引发燃烧、爆炸等危险。若本品损坏, 立即停止使用本品并将其安全处理。请根据 适用的当地法律和法规处置设备 / 电池。


移动由源

技术参数 产品名称

| | / нн | H-1-3- | 12-00.0% |
|--|--------------|--------|--|
| | 产品型号 内部电池 | | Carbon Battery 12K |
| | | | 43.2Wh (7.2V 6000mAh) |
| | 额定容量 | | 6900mAh 5V (TYP 3A) |
| | 输 | λ | USB-C: 5V=3A / 9V=3A (27W MAX) |
| | 输 | 出 | USB-C: 5V=3A/9V=3A/ 12V=2.5A/15V=2A (30W MAX) |
| | 防护等级 | | IP68 |
| | 尺 | 寸 | 95.5mm x 45.7mm x 24.2mm (不含配件) |
| | 重 | 量 | 190g±5g(不含配件) 240g±5g(含支架、头灯带) |
| | 56 | 件 | USB-C to USB-C 充电线、支架 头灯带、备用线圈 x2 |
| | | | |

指示灯

Carbon Battery™ 12K 设有 10 颗指示灯,可 提示充电状态和电池剩余电量, 亦可兼做尾 灯使用。



为 Carbon Battery™ 12K 充电

指示灯蓝光长亮,表示充电完成。

Carbon Battery™ 12K 自带智能充电 功能。将 USB-C 充电线一端连接至 Carbon Battery™ 12K,另一端接入适配器, 即可为 Carbon BatteryTM 12K 充电。充电时 间约 2 小时 40 分钟(输入: 9V-3A)。 **充电提示**: 指示灯蓝光闪烁,表示正在充电中:

给其他设备充电

Carbon Battery™ 12K 具有 USB 输出功能,可 单独作为移动电源为外部 USB 充电设备供电。 连接外部设备: 把 USB-C 充电线一端连接至 Carbon Battery™ 12K USB-C 接口,另一端 接上充电设备、即可对设备进行充电。 注: 放电过程中, 若本品电量过低会自动关


闭输出以保护本品。 给头灯充电

Carbon Battery™12K 具有 USB 输出 功能, 为头灯充电前请先安装头灯及 Carbon Battery[™] 12K_o

安装 Carbon Battery™ 12K 和头灯

- 请把 Carbon Battery™ 12K 装入支架里。
- 2. 请把头灯安装到标配的头灯带上。
- 3. 请把头灯带上的充电线一端连接到头灯的 接口上。
- 4. 请把充电线另一端连接到 Carbon Battery™ 12K 的接口上。头 灯自动开始充电,并优先使用外置电源 Carbon Battery™ 12K 供电。

注: 在头灯开启状态下, 当 Carbon Battery™ 12K 电量过低会自动关闭 输出,头灯会停止充电,此时头灯自动切换 至头灯电池供电。



断开连接

在头灯开启 / 关闭状态下, 取下充电线的任 意一端, 头灯会停止充电。此时头灯自动切 换至头灯电池供电。

红色安全尾灯

本品设有2种红光尾灯模式。

开启: 在红光关闭状态下,长按开关按键1秒, 指示灯红光开启。

关闭: 在红光开启状态下,长按开关按键1秒, 指示灯熄灭。

切换模式: 在红光开启状态下, 短按开关按键, 指示灯按"双向流水-单向流水"循环切换。 注: 当 Carbon Battery[™] 12K 电量过低,将

自动关闭红光。 电量提示

短按开关按键,对应的指示灯依次亮起,6秒 后熄灭。

| 剩余电量 |
|--------------|
| 90%-100% |
| 80%-90% |
| 70%-80% |
| 60%-70% |
| 50%-60% |
| 40%-50% |
| 30%-40% |
| 20%-30% |
| 10%-20% |
| 5%-10% |
| < 5%,请及时进行充电 |
| |

免责声明

本产品由中国平安保险(集团)股份有限公 司全球承保。对未按照本产品说明书正确指 导操作发生任何事故或意外, 而导致第三方 损失或索赔, 本公司不承担任何责任。

保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买 本产品的 15 天内, 如果有任何质量问题均可 向经销商要求免费更换。在购买本产品的12 个月内享受免费保固服务。在超过 12 个月免 费保固期后, 本产品享有终身有限度保固服 依照"售后服务的重要提示"完成正品验证后。 产品可获得额外 6 个月的免费保固期。

本保固规则不适用干以下情况: 1 人为破坏、拆解、改装本产品。

- 错误操作导致产品损坏
- 如对奈特科尔产品有任何疑问,欢迎联系当地 的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

■対■ 售后服务的重要提示

保固服务的重要凭证。

感谢您购买本产品! 在使用本产品 之前,请持包装盒上防伪码登录 http://charger.nitecore.cn/validation 或刮 开防伪贴纸的二维码,用手机扫描前往验证 页面,按页面提示填写防伪码及个人信息等 及保存售后服务邮件, 此资料为该产品享受

了解 NITECORE 奈特科尔最新动态, 欢迎关注:



@NITECORE 奈特科尔



广州希脉创新科技有限公司

咨询热线: +86-20-83862000 销售邮箱: info@nitecore.com 址: www.nitecore.cn

址: 广东省广州市天河区高普路 1021 号

5楼6355号



