

TIP3 User Manual



⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE! Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

Technical Data

FL1 STANDARD	Cool White Light / Neutral White Light / Warm Light				
	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW
	*720 Lumens	220 Lumens	65 Lumens	15 Lumens	1 Lumen
	-	1h 45min	6h	16h	160h
	*92m	57m	32m	14m	6m
	*2,117cd	830cd	260cd	55cd	9cd
			2m		
			IP54		

Note: The stated data is measured by using the built-in Li-ion battery (650mAh), in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.
* The data is tested without the temperature regulation.

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

- the product(s) is/are broken down, reconstructed and/ or modified by unauthorized parties;
- the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

Features

- Utilizes 4-core MCT (Multiple Color Temperatures) UHE LEDs to deliver a max output of 720 lumens
- Equipped with 3 color temperatures (3,000K warm light / 4,500K neutral white light / 6,500K cool white light)
- Peak beam intensity of 2,117cd and max throw of 92 meters
- Designed with a TIR optical lens to offer uniform and soft light
- Built-in 650mAh Li-ion battery, providing up to 160 hours of runtime
- Advanced Power Cut-Off (APC) technology for an ultra-low standby power consumption
- Built-in intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C charging port
- Highly efficient constant current circuit to provide a stable output
- Dual button interface for convenient operation
- 5 brightness levels available with direct access to TURBO
- Intelligent memory function for color temperature and brightness level
- Semi lockout mode and full lockout mode available
- Designed with power indicators to display the battery level and a lockout indicator to show the lockout status
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- Metal tail ring pull able to withstand up to 30 kilograms of weight
- Constructed from aluminum alloy with HA III military grade hard-anodized finish
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP54
- Impact resistant to 2 meters

Specifications

Dimensions: 62mm x 26mm x 15mm / 2.44" x 1.02" x 0.59" (Clip Not Included)
Weight: 30g / 1.06 oz (Accessories Not Included)

(English)

Charging Function

The product is equipped with an intelligent charging system. Please charge the product before the first use.

Power Connection: As illustrated, use the USB charging cable to connect an external power supply (e.g. an adapter, a power bank or other charging devices) to the charging port of the product to begin the charging process.

- During the charging process, the green power indicators will gradually transition from flashing to a steady light to display the power level. When fully charged, the product will automatically cease the charging process and all 4 power indicators will stay solid when it is fully charged.
- The product can be used while charging.
- The charging time is approx. 1 hour 30 minutes. (Charged via a 5V/2A adapter)
- When fully charged, the standby time is about 12 months.

On / Off

On: When the light is off, short press the Power Button to turn it on.

Off: When the light is on, short press the Power Button to turn it off.

Color Temperatures Switching

The product has 3 color temperatures: warm light, neutral white light and cool white light. When the light is on, press and hold both buttons to cycle through the following color temperatures: Cool White Light – Neutral White Light – Warm Light. Release to confirm and memorize the selected color temperature.

Brightness Levels Adjusting

When any color temperature of the light is on, short press the Mode Button to cycle through the following brightness levels: ULTRALOW – LOW – MID – HIGH.

Note: The product is designed with a memory function. When reactivated, it will automatically access the previous memorized brightness level and color temperature.

Direct Access to ULTRALOW

When the light is off, long press the Power Button to directly access ULTRALOW.

Direct Access to TURBO

When the light is on / off, long press the Mode Button to directly access TURBO. Release to return to the previous status.

Lockout / Unlock

The product has two lockout modes: Semi Lockout Mode and Full Lockout Mode.

Semi Lockout Mode:

- When the light is on, press and hold the power button until the red lockout indicator flashes once to confirm Semi Lockout Mode is activated.
- In Semi Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the product. Long press the Mode Button to directly access TURBO and release to turn it off.

Full Lockout Mode (Default Setting):

- When the light is on, press and hold the Power Button without releasing, even after the red lockout indicator flashes once, and continue holding until it flashes twice again to confirm Full Lockout Mode is activated.
- In Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the product.

Unlock:

In either Lockout Mode, press and hold both buttons until the product is turned on to exit Lockout Mode.

Note: The product will be automatically unlocked when charging in Lockout Mode.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the product according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Power Indication

When the product is turned on, the corresponding power indicators will be on to display the power level and automatically turn off if there is no operation in 3 seconds. When the light is off, short press the Mode Button and the the corresponding power indicators will light up to display the power level.

Low Power Indication: When the battery power drops below 10%, a green power indicator will flash, while the output may dim or the flashlight may become unresponsive. Please recharge the product as soon as possible.

Status of Indicators	Power Level
4 Constant-on	75% – 100%
3 Constant-on	50% – 75%
2 Constant-on	25% – 50%
1 Constant-on	10% – 25%
1 Flashing	<10% (Please recharge the product as soon as possible)

(Español)

Función de carga

El producto cuenta con un sistema de carga inteligente. Por favor, cárguelo antes del primer uso.

Conexión de alimentación: como se ilustra, utilice el cable de carga USB para conectar una fuente de alimentación externa (por ejemplo, un adaptador, un banco de energía u otros dispositivos de carga) al puerto de carga del producto para comenzar el proceso de carga.

- Durante el proceso de carga, los indicadores de energía verdes pasarán gradualmente de parpadear a una luz fija para mostrar el nivel de energía. Cuando la carga esté completa, el producto detendrá automáticamente el proceso de carga y los cuatro indicadores de energía permanecerán fijos.
- El producto se puede utilizar mientras se carga.
- El tiempo de carga es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos (se carga mediante un adaptador de 5 V/2 A).
- Una vez completamente cargada, el tiempo de espera es de aproximadamente 12 meses.

Encendido/Apagado

Encendido: cuando la luz esté apagada, presione brevemente el botón de encendido para encenderla.

Apagado: cuando la luz esté encendida, presione brevemente el botón de encendido para apagarla.

Cambio de temperaturas de color

El producto tiene 3 temperaturas de color: luz cálida, luz blanca neutra y luz blanca fría. Cuando la luz esté encendida, mantenga presionados ambos botones para alternar entre las siguientes temperaturas de color: luz blanca fría, luz blanca neutra y luz cálida. Suelte para confirmar y memorizar la temperatura de color seleccionada.

Ajuste de los niveles de brillo

Cuando cualquier temperatura de color de la luz es Encienda, presione brevemente el botón Mode para recorrer los siguientes niveles de brillo: ULTRABAJO – BAJO – MEDIO – ALTO.

Note: El producto cuenta con una función de memoria. Al reactivarlo, accederá automáticamente al nivel de brillo y la temperatura de color memorizados previamente.

Acceso directo a ULTRABAJO

Cuando la luz esté apagada, mantenga presionado el botón de encendido para acceder directamente ULTRABAJO.

Acceso directo a TURBO

Cuando la luz esté encendida o apagada, mantenga presionado el botón de modo para acceder directamente a TURBO. Suelte para volver al estado anterior.

Bloqueo/Desbloqueo

El producto tiene dos modos de bloqueo: modo de bloqueo parcial y modo de bloqueo total.

Modo de semibloqueo:

- Cuando la luz esté encendida, mantenga presionado el botón de encendido hasta que el indicador de bloqueo rojo Parpadea una vez para confirmar que el modo de semibloqueo está activado.
- En el modo de semibloqueo, el botón de encendido no permite activar el producto. Mantenga presionado el botón de modo para acceder directamente a TURBO y suéltelo para apagarlo.

Modo de bloqueo total (configuración predeterminada):

- Cuando la luz esté encendida, mantenga presionado el botón de encendido. sin soltarlo, incluso después de que el indicador de bloqueo rojo parpadee una vez, y continúe presionando hasta que parpadee dos veces más para confirmar que el modo de bloqueo total está activado.
- En el modo de bloqueo total, ambos botones no están disponibles para activar el producto.

Descubrir:

En cualquier modo de bloqueo, mantenga presionados ambos botones hasta que se encienda el producto. para salir del modo de bloqueo.

Note: El producto se desbloqueará automáticamente cuando se cargue en modo de bloqueo.

ATR (Regulación avanzada de temperatura)

La tecnología ATR integrada regula la salida del producto según las condiciones de trabajo y el entorno ambiental para mantener el rendimiento óptimo.

Indicación de potencia

Al encender el producto, los indicadores de potencia correspondientes se iluminarán para mostrar el nivel de potencia y se apagarán automáticamente si no se realiza ninguna operación durante 3 segundos. Cuando la luz esté apagada, presione brevemente el botón de modo y los indicadores de potencia correspondientes se iluminarán para mostrar el nivel de potencia.

Indicación de batería baja: Cuando la carga de la batería sea inferior al 10 %, un indicador de batería verde parpadeará, aunque la potencia podría disminuir o la linterna podría dejar de funcionar. Recargue el producto lo antes posible.

Estado de los indicadores	Nivel de potencia
4 Encendido constante	75% – 100%
3 Encendido constante	50% – 75%
2 encendido constante	25% – 50%
1 Encendido constante	10% – 25%
1 Intermitente	<10% (Recargue el producto lo antes posible)

(Deutsch)

Ladefunktion

Die TIP3 ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf.

Stromanschluss: Verwenden Sie das USB-Ladekabel wie abgebildet, um ein externes Netzteil (z. B. einen Adapter, eine Powerbank oder andere Ladegeräte) an den Ladeanschluss des Produkts anzuschließen und den Ladevorgang zu starten.

- Während des Ladevorgangs wechseln die grünen LEDs allmählich von blinkend zu dauerhaft leuchtend, um den Ladezustand anzuzeigen. Bei vollständiger Ladung

beendet das Gerät automatisch den Ladevorgang und alle 4 LEDs leuchten dauerhaft.

- Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden.
- Die Ladezeit beträgt ca. 1 Stunde 30 Minuten (Aufladen mit einem 5V/2A-Adapter).
- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, beträgt die Standby-Zeit etwa 12 Monate.

Ein-/Ausschalten

EIN: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die EIN-/AUS-Taste, um das Licht einzuschalten.

AUS: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die EIN-/AUS-Taste, um das Licht auszuschalten.

Umschalten der Farbtemperaturen

Die TIP3 verfügt über 3 Farbtemperaturen: Warm White, Neutral White und Cool White. Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie beide Tasten gedrückt, um zwischen den folgenden Farbtemperaturen zu wechseln: Cool White – Neutral White – Warm White. Lassen Sie die Tasten los, um die ausgewählte Farbtemperatur zu bestätigen und zu speichern.

Einstellen der Helligkeitsstufen

Wenn eine beliebige Farbtemperatur des Lichts eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Mode-Taste, um zwischen den folgenden Helligkeitsstufen zu wechseln: „ULTRALOW“ – „LOW“ – „MID“ – „HIGH“.

Hinweis: Die TIP3 ist mit einer Speicherfunktion ausgestattet. Wenn sie wieder aktiviert wird, greift sie automatisch auf die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe und Farbtemperatur zurück.

Direkter Zugriff auf ULTRALOW

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie lange auf die EIN-/AUS-Taste, um direkt auf „ULTRALOW“ zuzugreifen.

Direkter Zugriff auf TURBO

Wenn das Licht an/aus ist, drücken Sie lange auf die Mode-Taste, um direkt auf „TURBO“ zuzugreifen. Loslassen, um zum vorherigen Status zurückzukehren.

Sperren/Entsperren

Die TIP3 verfügt über zwei Sperr-Modi: Semi-Lockout-Mode und Full-Lockout-Mode.

Semi-Lockout-Mode

- Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie die EIN-/AUS-Taste gedrückt, bis die rote Sperranzeige einmal blinkt, um zu bestätigen, dass der Semi-Lockout-Mode aktiviert ist.
- Im Semi-Lockout-Mode ist die EIN-/AUS-Taste nicht verfügbar, um das Gerät zu aktivieren. Drücken Sie lange auf die Mode-Taste, um direkt auf „TURBO“ zuzugreifen, und lassen Sie sie los, um das Gerät auszuschalten.

Full-Lockout-Mode (Standardeinstellung)

- Wenn das Licht an ist, halten Sie die EIN-/AUS-Taste gedrückt, auch nachdem die rote Sperranzeige einmal geblinkt hat, und halten Sie sie weiter gedrückt, bis sie erneut zweimal blinkt, um zu bestätigen, dass der Full-Lockout-Mode aktiviert ist.
- Im Full-Lockout-Mode sind beide Tasten nicht verfügbar, um das Gerät zu aktivieren.

Entsperren

Halten Sie in beiden Sperr-Modi beide Tasten gedrückt, bis die Lampe eingeschaltet wird, um den Sperr-Mode zu verlassen.

Hinweis: Das Gerät wird beim Aufladen im Sperr-Mode automatisch entsperrt.

ATR

Mit integriertem „Advanced Temperature Regulation-Modul“ passt die TIP3 ihre Leistung an die Umgebungstemperatur an und erhält so die optimale Leistung.

Energieanzeige

Wenn die Lampe eingeschaltet wird, leuchten die entsprechenden LEDs auf, um die Restenergie anzuzeigen, und schalten sich automatisch aus, wenn innerhalb von 3 Sekunden keine Bedienung erfolgt. Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Mode-Taste, und die entsprechenden LEDs leuchten auf, um den Ladezustand anzuzeigen.

Anzeige für niedrigen Ladezustand: Wenn der Ladezustand des Akkus unter 10% fällt, blinkt eine grüne LED, während die Leistung möglicherweise nachlässt oder die Taschenlampe nicht mehr reagiert. Laden Sie das Produkt bitte so schnell wie möglich auf.

Status der LEDs	Rest-Energie-Level
4 stetig an	75% – 100%
3 stetig an	50% – 75%
2 stetig an	25% – 50%
1 stetig an	10% – 25%
1 blinkend	< 10% (Bitte das Produkt so schnell wie möglich aufladen)

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Bitte geben Sie dieses Gerät nach Gebrauch an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle ab. Alternativ können Sie das Altgerät zur Entsorgung an uns zurücksenden.

(Francais)

Système de rechargement

Le produit est équipé d'un système de rechargement intelligent. Veuillez recharger le produit avant la première utilisation.

Connexion à une source d'alimentation : comme illustré, utilisez le câble de rechargement USB pour connecter une source d'alimentation externe (par exemple, un adaptateur, une batterie externe ou tout autre dispositif de rechargement) au port de rechargement du produit afin de démarrer le processus de rechargement.

- Pendant le processus de rechargement, les voyants verts passent progressivement du clignotement à une lumière fixe pour indiquer le niveau de charge. Une fois la charge complète, le produit arrête automatiquement le processus de charge et les 4 voyants restent fixes.
- Le produit peut être utilisé pendant son rechargement.
- Le temps de recharge est d'environ 1 heure 30 minutes. (Charge via un adaptateur 5V/2A)
- Une fois complètement rechargé, l'autonomie en veille est d'environ 12 mois.

On / Off

On : lorsque la lampe est éteinte, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.

Off : lorsque la lampe est allumée, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.

Changement de température de couleur

Le produit dispose de 3 températures de couleur : lumière chaude, lumière blanche neutre et lumière blanche froide. Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pour passer d'une température de couleur à l'autre : lumière blanche froide – lumière blanche neutre – lumière chaude. Relâchez les boutons pour confirmer et mémoriser la température de couleur sélectionnée.

Réglage des niveaux de luminosité

Lorsque la température de couleur de la lampe est activée, appuyez brièvement sur le bouton Mode pour faire défiler les niveaux de luminosité suivants : ULTRALOW (TRÈS FAIBLE) – LOW (FAIBLE) – MID (MOYEN) – HIGH (ÉLEVÉ).

Remarque : le produit est doté d'une fonction mémoire. Lorsqu'il est réactivé, il accède automatiquement au niveau de luminosité et à la température de couleur précédemment mémorisés.

Accès direct au mode ULTRALOW

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour accéder directement au mode ULTRALOW.

Accès direct au mode TURBO

Lorsque la lampe est allumée/éteinte, appuyez longuement sur le bouton Mode pour accéder directement au mode TURBO. Relâchez pour revenir à l'état précédent.

Verrouillage / Déverrouillage

Le produit dispose de deux modes de verrouillage : le mode semi-verrouillage et le mode de verrouillage complet.

Mode semi-verrouillage :

- Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge de verrouillage clignote une fois pour confirmer que le mode semi-verrouillage est activé.
- En mode semi-verrouillage, le bouton d'alimentation ne permet pas d'activer le produit. Appuyez longuement sur le bouton Mode pour accéder directement au mode TURBO et relâchez-le pour le désactiver.

Mode de verrouillage complet (réglage par défaut) :

- Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé, même après que le voyant rouge de verrouillage ait clignoté une fois, et continuez à le maintenir enfoncé jusqu'à ce qu'il clignote à nouveau deux fois pour confirmer que le mode de verrouillage complet est activé.
- En mode de verrouillage complet, les deux boutons sont indisponibles pour activer le produit.

Déverrouillage :

Dans l'un ou l'autre des modes de verrouillage, appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le produit s'allume pour quitter le mode de verrouillage.

Remarque : le produit sera automatiquement déverrouillé lorsqu'il sera en charge en mode de verrouillage.

ATR (régulation avancée de la température)

La technologie ATR intégrée régule la puissance du produit en fonction des conditions de travail et de l'environnement ambiant afin de maintenir des performances optimales.

Indicateur du niveau de batterie restant

Lorsque le produit est allumé, les indicateurs s'allument pour afficher le niveau de batterie restant et s'éteignent automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans les 3 secondes. Lorsque la lampe est éteinte, appuyez brièvement sur le bouton Mode et les indicateurs s'allument pour afficher le niveau de batterie restant.

Indicateur de batterie faible : lorsque la batterie est inférieure à 10 %, un indicateur vert clignote, tandis que la puissance de sortie peut diminuer ou que la lampe torche peut ne plus répondre. Veuillez recharger le produit dès que possible.

Statut des indicateurs	Niveau de la batterie
4 Constants	75% – 100%
3 Constants	50% – 75%
2 Constants	25% – 50%
1 Constant	10% – 25%
1 Clignotant	<10% (Veuillez recharger le produit dès que possible.)

(Русский)

Зарядка

Устройство оснащено умной системой зарядки. Перед первым использованием зарядите аккумулятор.

Подключение к источнику питания. Для зарядки используйте USB-кабель и подключите его от порта устройства к источнику питания (адаптеру, пауэрбанку или другому устройству) так, как это показано на иллюстрациях.

- Во время зарядки зелёные индикаторы питания постепенно переходят от мигания к постоянному свечению, сообщая таким образом текущий уровень заряда. По достижении полного заряда устройство автоматически останавливает подачу питания, и все 4 индикатора начинают постоянно светиться.
- Устройство можно продолжать использовать во время зарядки.
- Время полной зарядки составляет приблизительно 1 час 30 минут (при использовании адаптера 5В / 2А).
- В режиме ожидания устройство с полным зарядом сохраняет заряд до 12 месяцев.

Включение / Выключение

Включение: в выключенном состоянии кратковременно нажмите на кнопку питания для включения.

Выключение: во включённом состоянии кратковременно нажмите на кнопку питания для выключения.

Выбор цветовой температуры

Устройство поддерживает 3 цветové температуры: тёплый / нейтральный белый / холодный белый свет. Во включенном состоянии зажмите и удерживайте обе кнопки для последовательного переключения между цветовыми температурами в следующем порядке: Холодный белый свет / Нейтральный белый свет / Тёплый свет. Отпустите кнопки для выбора нужного режима.

Выбор уровня яркости

В режиме работы одной из цветových температур кратковременно нажимайте на кнопку режима (Mode), чтобы последовательно переключаться между следующими уровнями яркости: СВЕРХНИЗКИЙ – НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ.

Примечание. Устройство оснащено функцией запоминания. При повторной активации фонарь будет иметь те же уровень яркости и цветовую температуру, что были установлены в последний раз.

Быстрый доступ в режим СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости

В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания для активации в режиме СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости.

Быстрый доступ в режим ТУРБО

В активированном / выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку режима (Mode), чтобы быстро перевести фонарь в режим ТУРБО. Отпустите кнопку, чтобы вернуть фонарь в прежнее состояние.

Блокировка / Разблокировка

Устройство оснащено двумя режимами блокировки: режимом частичной блокировки и режимом полной блокировки.

Режим частичной блокировки:

- В активированном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания, пока красный индикатор блокировки однократно не мигнёт, что будет означать переход в режим частичной блокировки.
- В режиме частичной блокировки кнопка питания становится недоступна для активации устройства. При этом вы можете нажать и удерживать кнопку режима (Mode) для активации устройства в режиме ТУРБО. Отпустите кнопку для выхода из режима ТУРБО.

Режим полной блокировки (настройка по умолчанию):

- В активированном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания, не отпуская её, даже когда однократно мигнёт красный индикатор блокировки. После однократного мигания продолжайте удерживать кнопку питания, пока индикатор не мигнёт дважды, что будет означать переход в режим полной блокировки.
- В режиме полной блокировки обе кнопки становятся недоступны для активации фонаря.

Разблокировка:

В любом из режимов блокировки зажмите и удерживайте обе кнопки, пока устройство не активиреуется, таким образом покинув режим блокировки.

Примечание. При подключении к источнику питания устройство автоматически выходит из режима блокировки.

ATR (расширенный температурный контроль)

Встроенная технология ATR регулирует яркость устройства в зависимости от условий работы и окружающей среды для поддержания оптимального уровня производительности.

Сообщение уровня заряда

При включении устройства соответствующие индикаторы питания загораются, сообщая текущий уровень заряда, и при отсутствии каких-либо действий в течение 3-х секунд автоматически гаснут. В выключенном состоянии кратковременно нажмие на кнопку режима (Mode), после чего соответствующие индикаторы питания загорятся, сообщая текущий уровень заряда.

Сообщение низкого уровня заряда: при опускании уровня заряда ниже 10% начинает мигать зелёный индикатор питания, при этом фонарь может понизить уровень яркости, а также начать реагировать на команды с задержкой или не реагировать вовсе. По возможности подключите устройство к источнику питания.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 постоянно горят	75% – 100%
3 постоянно горят	50% – 75%
2 постоянно горят	25% – 50%
1 постоянно горит	10% – 25%
1 мигает	<10% (Подключите устройство к источнику питания при первой возможности)

Состояние индикаторов

Уровень заряда

(Italiano)

Funzione di ricarica

Il prodotto è dotato di un sistema di ricarica intelligente. Si prega di ricaricare il prodotto prima del primo utilizzo.

- Collegamento dell'alimentazione:** come illustrato, utilizzare il cavo di ricarica USB per collegare un alimentatore esterno (ad esempio un adattatore, un power bank o altri dispositivi di ricarica) alla porta di ricarica del prodotto per avviare il processo di ricarica.
- Durante il processo di ricarica, gli indicatori di alimentazione verdi passeranno gradualmente da lampeggianti a fiamma fissa per visualizzare il livello di alimentazione. Una volta completamente carico, il prodotto interromperà automaticamente il processo di ricarica e tutti e 4 gli indicatori di alimentazione rimarranno fissi.
- Il prodotto può essere utilizzato anche durante la ricarica.
- Il tempo di ricarica è di circa 1 ora e 30 minuti. (Ricarica tramite adattatore 5V/2A)
- Una volta completamente carico, il tempo di standby è di circa 12 mesi.

Accensione e Spegnimento

Accensione: quando la luce è spenta, premere brevemente il pulsante di accensione per accenderla.

Spegnimento: quando la luce è accesa, premere brevemente il pulsante di accensione per spegnerla.

Commutazione delle temperature di colore

Il prodotto ha 3 temperature di colore: luce calda, luce bianca neutra e luce bianca fredda. Quando la luce è accesa, tenere premuti entrambi i pulsanti per scorrere le seguenti temperature di colore: Luce bianca fredda - Luce bianca neutra - Luce calda. Rilasciare per confermare e memorizzare la temperatura di colore selezionata.

Regolazione dei livelli di luminosità

Quando una qualsiasi temperatura di colore della luce è accesa, premere brevemente il pulsante Mode per scorrere i seguenti livelli di luminosità: ULTRALOW - LOW - MID - HIGH.

Nota: il prodotto è dotato di una funzione di memoria. Quando viene riattivato, accede automaticamente al livello di luminosità e alla temperatura di colore memorizzati in precedenza.

Accesso diretto a ULTRALOW

Quando la luce è spenta, premere a lungo il pulsante di accensione per accedere direttamente a ULTRALOW.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Blocco/Sblocco

Il prodotto dispone di due modalità di blocco: modalità di blocco parziale e modalità di blocco totale.

Modalità di blocco parziale:

- Quando la luce è accesa, tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando l'indicatore rosso di blocco lampeggia una volta per confermare che la modalità di blocco parziale è attivata.
- In modalità blocco parziale, il pulsante di accensione non è disponibile per attivare il prodotto. Premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO e rilasciarlo per disattivarla.

Modalità di blocco completo (impostazione predefinita):

- Quando la luce è accesa, tenere premuto il pulsante di accensione senza rilasciarlo, anche dopo che l'indicatore di blocco rosso lampeggia una volta, e continuare a tenerlo premuto fino a quando non lampeggia di nuovo due volte per confermare l'attivazione della modalità di blocco completo.
- In modalità di blocco completo, entrambi i pulsanti non sono disponibili per attivare il prodotto.

Sblocco:

In entrambe le modalità di blocco, tenere premuti entrambi i pulsanti fino all'accensione del prodotto per uscire dalla modalità di blocco.

Nota: il prodotto si sbloccherà automaticamente durante la ricarica, nel caso si trovi in modalità di blocco.

ATR (Regolazione avanzata della temperatura)

La tecnologia ATR integrata regola la potenza del prodotto in base alle condizioni di funzionamento e all'ambiente circostante per mantenere prestazioni ottimali.

Indicatore di alimentazione

Quando il prodotto è acceso, gli indicatori di alimentazione corrispondenti si accenderanno per visualizzare il livello di alimentazione e si spegneranno automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione entro 3 secondi. Quando la luce è spenta, premere brevemente il pulsante Modalità e gli indicatori di alimentazione corrispondenti si accenderanno per visualizzare il livello di alimentazione.

Indicatore di batteria scarica: quando la carica della batteria scende al di sotto del 10%, un indicatore

di alimentazione verde lampeggia, mentre la potenza in uscita potrebbe diminuire o la torcia potrebbe non rispondere. Ricaricare il prodotto il prima possibile.

Stato degli indicatori	Livello di alimentazione
4 Fissi	75% – 100%
3 Fissi	50% – 75%
2 Fissi	25% – 50%
1 Fisso	10% – 25%
1 Lampeggiante	<10% (ricaricare il prodotto il prima possibile)

Funzione di spegnimento

Funzione di spegnimento

Funzione di spegnimento

Funzione di spegnimento

- Под час заряджання зелені індикатори живлення поступово переходять від миготіння до постійного світла для показу рівня потужності. Після повної зарядки пристрій автоматично зупиняє процес зарядки, і всі 4 індикатори живлення замикаються постійно світлитися після повного заряджання.
- Продукт можна використувувати під час заряджання.
- Час заряджання становить приблизно 1 годину 30 хвилин. (Заряджається через адаптер 5V/2A)
- Після повного заряджання час очікування становить близько 12 місяців.

Увімкнення/Вимкнення

Увімкнення: Коли світло вимкнено, коротко натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути його.

Вимкнення: Коли світло горить, коротко натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути його.

Вимкнення: Коли світло горить, коротко натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути його.

Вимкнення: Коли світло горить, коротко натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути його.

Перемикання колірних температур

Пристрій має 3 кольорові температури: тепле світло, нейтральне біле світло та холодне біле. Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте обидві кнопки, щоб переключатися між кольоровими температурами в такій послідовності: Холодне біле світло – Нейтральне біле світло – Тепле світло. Відпусті, щоб підтвердити та запам'ятати вибрану колірну температуру.

Регулювання рівнів яскравості

Коли будь-яка колірна температура світла увімкнена, коротко натисніть кнопку Mode, щоб переключатися між рівнями яскравості в такій послідовності: МІНІМАЛЬНИЙ – НИЗЬКИЙ – СЕРЕДНІЙ - ВИСОКИЙ.

Примітка: Пристрій розроблений із функцією пам'яті.

Після повторної активації він автоматично отримує доступ до попереднього запам'ятованого рівня яскравості та колірної температури.

Прямий доступ до режиму TURBO

Коли світло увімкнено/вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку Mode, щоб безпосередньо перейти до режиму TURBO. Відпустіть, щоб повернутися до попереднього стану.

Блокування / Розблокування

Пристрій має два режими блокування: режим навіблокування та режим повного блокування.

Режим навіблокування:

- Коли світло увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки червоний індикатор блокування не замиготить один раз, щоб підтвердити активацію режиму навіблокування.
- У режимі навіблокування кнопка живлення недоступна для активації виробу. Натисніть і утримуйте кнопку режиму, щоб безпосередньо перейти до режиму TURBO, і відпустіть, щоб вимкнути його.

Режим повного блокування (налаштування за замовчуванням):

- Коли світло увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення, не відпускаючи її, навіть після того, як червоний індикатор блокування замиготить один раз, і тримайте, поки він не замиготить ще раз, щоб підтвердити, що режим повного блокування активовано.
- У режимі повного блокування обидві кнопки недоступні для активації пристрою.

Розблокувати:

У будь-якому з режимів блокування натисніть і утримуйте обидві кнопки, доки пристрій не увімкнеться, щоб вийти з режиму блокування.

Примітка: Пристрій буде автоматично розблокований під час заряджання в режимі блокування.

ATR (Розширене регулювання температури)

Інтегрована технологія ATR регулює потужність пристрою відповідно до робочих умов і навколишнього середовища для підтримки оптимальної продуктивності.

Індикація потужності

Коли виріб увімкнено, відповідні індикатори живлення засвітіться, щоб відобразити рівень заряду, і автоматично вимкнуться, якщо протягом 3 секунд не буде виконано жодних дій. Коли світло вимкнено, коротко натисніть кнопку режиму, і відповідні індикатори живлення засвітіться, щоб відобразити рівень заряду.

Індикація низького заряду: Коли заряд батареї падає нижче 10%, зелений індикатор живлення блимає, а яскравість може зменшитися, або ліхтар може перестати реагувати. Будь ласка, зарядіть пристрій якомога швидше.

Стан індикаторів	Рівень потужності
4 постійно увімкнені	75% – 100%
3 постійно увімкнені	50% – 75%
2 постійно увімкнені	25% – 50%
4 постійно увімкнений	10% – 25%
1 Миготіння	<10% (Будь ласка, якнайшвидше зарядіть пристрій)

Статус індикаторів

(Polski)

Funkcja ładowania

Produkt wyposażony jest w inteligentny system ładowania. Należy naładować latarkę przed pierwszym użyciem.

Proces ładowania: Zgodnie z ilustracją, podłącz kabel USB-C do portu ładowania i zewnętrznego źródła zasilania (zasilacz, powerbank itp.) aby rozpocząć proces ładowania.

- Podczas ładowania, zielone wskaźniki zasilania migają i stopniowo przechodzą w światło stałe, aby pokazać poziom naładowania. Po pełnym naładowaniu proces ładowania zostanie automatycznie wstrzymany, a wszystkie 4 wskaźniki będą świecić światłem ciągłym.
- Produkt może być używany podczas ładowania.
- Czas ładowania wynosi ok. 1 godziny 30 minut (przy użyciu zasilacza 5 V / 2 A).
- Po pełnym naładowaniu czas czuwania wynosi ok. 12 miesięcy.

Włączenie / Wyłączenie

Włączenie: Krótko nacisnij przycisk zasilania (Power Button) aby włączyć latarkę.

Wyłączenie: Krótko nacisnij przycisk zasilania (Power Button) aby wyłączyć latarkę.

Zmiana temperatury barwowej

Produkt posiada trzy temperatury barwowe: ciepłe światło, neutralne światło i zimne światło. Kiedy latarka jest włączona, nacisnij i przytrzymaj oba przyciski aby cyklicznie przelaczając się między: zimne – neutralne – ciepłe. Zwolnienie przycisków potwierdza i zapamiętuje wybraną temperaturę.

Regulacja poziomów jasności

Gdy dowolna temperatura barwowa jest włączona, krótko naciskaj Mode Button, aby przelaczacz poziomy jasności w kolejności: ULTRALOW - LOW - MID - HIGH.

Uwaga: Produkt jest wyposażony w funkcję pamięci i zapamiętuje poprzednio używany poziom jasności i temperaturę barwową.

Bezpośredni dostęp do trybu ULTRALOW

Gdy światło jest włączone, długie przytrzymanie Power Button bezpośrednio uruchamia ULTRALOW.

Bezpośredni dostęp do trybu TURBO

Gdy światło jest włączone lub wyłączone, przytrzymaj Mode Button, aby bezpośrednio uruchomić TURBO. Zwolnij, aby powrócić do poprzedniego stanu.

Blokada / odblokowywanie

Produkt posiada dwa tryby blokady: Semi Lockout Mode oraz Full Lockout Mode.

Tryb pół-blokady (Semi Lockout Mode):

- Gdy światło jest włączone, przytrzymaj Power Button, aż wskaźnik blokady zamiga na czerwono, co potwierdzi aktywację trybu pół-blokady (Semi Lockout Mode).
- W trybie pół-blokady przycisk Power Button nie może włączyć produktu; możesz jednak przytrzymać Mode Button, aby bezpośrednio wejść w tryb TURBO, a jego zwolnienie wyłączy światło.

Tryb pełnej blokady (Full Lockout Mode) - ustawienie domyślne:

- Gdy światło jest włączone, przytrzymaj Power Button, aż wskaźnik blokady zamiga raz na czerwono, a następnie zamiga dwa razy na czerwono, co potwierdzi aktywację pełnej blokady (Full Lockout Mode).
- W trybie pełnej blokady (Full Lockout Mode) oba przyciski są nieaktywne – nie można włączyć produktu.

Odblokowywanie:

W dowolnym trybie blokady przytrzymaj jednocześnie oba przyciski, aż produkt się odblokuje

Uwaga: Produkt zostanie automatycznie odblokowany podczas ładowania.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Zintegrowana technologia ATR automatycznie reguluje moc wyjściową w zależności od warunków pracy i temperatury otoczenia, aby utrzymać optymalną wydajność.

Wskaźniki zasilania

Po włączeniu produktu, wskaźniki zasilania zapalą się i zgasną po 3 sekundach. Gdy produkt jest wyłączony, krótkie naciśnięcie przycisku Mode Button spowoduje ich ponowne zapalenie.

Niski poziom baterii: Gdy poziom baterii spadnie poniżej 10%, jedna dioda zamiga na zielono, a latarka zacznie świecić słabiej lub ogóle przestanie reagować. Naładuj baterie najszybciej jak to możliwe.

Status wskaźników	Poziom naładowania
4 diody	75% – 100%
3 diody	50% – 75%
2 diody	25% – 50%
1 dioda	10% – 25%
1 dioda migająca	<10% (Naładuj baterie najszybciej jak to możliwe)

(Ελληνικά)

Λειτουργία φόρτισης

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ένα εξυπνο σύστημα φόρτισης. Φορτίστε το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση.

Σύνδεση τροφοδοσίας: Όπως φαίνεται στην εικόνα, χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης USB για να συνδέσετε ένα εξωτερική πηγή τροφοδοσίας (π.χ. έναν προσαρμογέα, μια τροφοδοτική μονάδα ή άλλες συσκευές φόρτισης) στη θύρα φόρτισης του προϊόντος για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.

- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, οι πράσινες ενδείξεις ισχύος θα μεταβληθούν σταδιακά από αναδόνηση σε σταθερό φωτισμό για να δείξουν το επίπεδο ισχύος. Όταν φορτιστεί πλήρως, το προϊόν θα σταματήσει αυτόματα τη διαδικασία φόρτισης και οι 4 ενδείξεις ισχύος θα παραμείνουν σταθερές όταν φορτιστεί πλήρως.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. (Φόρτιση μέσω προσαρμογέα 5V/2A)
- Όταν είναι πλήρως φορτισμένο, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 12 μηνές.

Ενεργοποίηση/Ανεργοποίηση

Ενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να τον ενεργοποιήσετε.

Απενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να το απενεργοποιήσετε.

Εναλλαγή θερμοκρασιών χρώματος

Το προϊόν διαθέτει 3 θερμοκρασίες χρώματος: Θερμό Φως, Ουδέτερο Λευκό Φως και Ψυχρό Λευκό Φως. Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε και κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά για να περιηγηθείτε στις ακόλουθες θερμοκρασίες χρώματος: Ψυχρό λευκό φως – Ουδέτερο λευκό φως – Θερμό φως. Αφίρστε τα κουμπιά για να επιβεβαιώσετε και να απομνημονεύσετε την επιλεγμένη θερμοκρασία χρώματος.

Ρύθμιση επιπέδων φωτεινότητας

Όταν είναι ενεργοποιημένη οποιαδήποτε θερμοκρασία χρώματος του φωτός, πατήστε σύντομα το κουμπί Λειτουργιών (Mode) για να περιηγηθείτε στα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας: Πολύ Χαμηλό – ΧΑΜΗΛΟ - Μεσαίο – Υψηλό

Σημείωση: Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με λειτουργία μνήμης. Όταν ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσαρμόσει αυτόματα το προηγούμενο αποθηκευμένο επίπεδο φωτεινότητας και θερμοκρασία χρώματος.

Άμεση πρόσβαση στο ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για άμεση πρόσβαση στο ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ.

Άμεση πρόσβαση στο TURBO

Όταν ο φακός είναι είτε απενεργοποιημένος είτε ενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για άμεση πρόσβαση στο TURBO. Αφίρστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση.

Κλειδωμα / Έκλειδωμα

Το προϊόν διαθέτει δύο λειτουργίες κλειδώματος: Λειτουργία μισού κλειδώματος και λειτουργία πλήρους κλειδώματος.

Λειτουργία μισού κλειδώματος:

- Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να αναδονηθεί μια φορά η κόκκινη ενδεικτική λυχνία κλειδώματος για να επιβεβαιώσετε ότι η λειτουργία μισού κλειδώματος έχει ενεργοποιηθεί.
- Στη λειτουργία μισού κλειδώματος, το κουμπί λειτουργίας δεν είναι διαθέσιμο για την ενεργοποίηση του φακού. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να μεταβείτε απευθείας στη λειτουργία TURBO και αφίρστε το για να την απενεργοποιήσετε.

Λειτουργία πλήρους κλειδώματος (προεπιλεγμένη ρύθμιση):

- Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας χωρίς να το αφήσετε, ακόμα και μετά την πρώτη αναλόμη της κόκκινης ενδείξεως κλειδώματος, και συνεχίστε να το κρατάτε πατημένο μέχρι να αναδοηθεί δύο φορές για να επιβεβαιώσετε ότι η λειτουργία πλήρους κλειδώματος έχει ενεργοποιηθεί.
- Στη λειτουργία πλήρους κλειδώματος, κανένα από τα δύο κουμπιά δεν είναι διαθέσιμο για την ενεργοποίηση του προϊόντος.

Έκλειδωμα:

Σε οποιαδήποτε από τις δύο λειτουργίες κλειδώματος, πατήστε και κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά μέχρι να ενεργοποιηθεί το προϊόν για να βγείτε από τη λειτουργία κλειδώματος.

Σημείωση: Το προϊόν θα ξεκλειδωθεί αυτόματα κατά τη φόρτιση σε λειτουργία κλειδώματος.

ATR (Προηγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας)

Η ενσωματωμένη τεχνολογία ATR ρυθμίζει την απόδοση του προϊόντος ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και το περιβάλλον, ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.

Ένδειξη ισχύος

Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, οι αντίστοιχες ενδείξεις ισχύος θα ανάβουν για να εμφανίσουν το επίπεδο ισχύος και θα αβήσουν αυτόματα εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 3 δευτερολέπτων. Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας και οι αντίστοιχες ενδείξεις ισχύος θα ανάψουν για να εμφανίσουν το επίπεδο ισχύος.

Ένδειξη χαμηλής ισχύος: Η ενσωματωμένη τεχνολογία ATR ρυθμίζει την απόδοση του προϊόντος ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και το περιβάλλον, ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.

Κατάσταση Ενδείξεων	Επίπεδο Ενέργειας
4 Σταθερά αναμμένες	75% – 100%
3 Σταθερά αναμμένες	50% – 75%
2 Σταθερά αναμμένες	25% – 50%
1 Σταθερά αναμμένη	10% – 25%
1 που Αναβοσβήνει	<10% (Παρακαλώ επαναφορτίστε το προϊόν το συντομότερο δυνατόν.)

Σημείωση:

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με λειτουργία μνήμης. Όταν ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσαρμόσει αυτόματα το προηγούμενο αποθηκευμένο επίπεδο φωτεινότητας και θερμοκρασία χρώματος.

(简体中文)

充电

TIP3 自带智能充电功能,初次使用时,请先对本品进行充电。
连接电源: 如图所示, 将 USB 充电线一端连接至本品充电接口,另一端接上电源 (适配器、移动电源或其他充电设备) 即可进行充电。

• 当本品处于正常充电状态时, 绿色电量指示灯会闪烁提示用户; 当充满电时, 本品将自动停止充电, 且电量指示灯将亮提示用户。

- 在充电状态下, 可正常使用本品。
- 充电时间约为 1 小时 30 分钟。(5V/2A 适配器)
- 满电时, 理论待机时间约为 1 年。

Κλειδωμα / Έκλειδωμα

Το προϊόν διαθέτει δύο λειτουργίες κλειδώματος: Λειτουργία μισού κλειδώματος και λειτουργία πλήρους κλειδώματος.

Λειτουργία μισού κλειδώματος:

- Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να αναδοηθεί μία φορά η κόκκινη ενδεικτική λυχνία κλειδώματος για να επιβεβαιώ