

(English) USL User Manual

Features

- Compatible with Leica's BP-SCL4
- USB input
- Real-time information on battery voltage, charging current, battery temperature, battery level and other parameters
- Monitors battery status and displays battery health
- Reverse polarity protection and anti-short circuit protection
- Automatic adoption of optimal charging mode: CC or CV
- Automatic termination upon charging completion
- Compatible with power banks and 5V solar panels
- Made from durable and fire retardant PC and ABS (V0) materials
- Optimal heat dissipation design

Specifications

Input:	DC 5V/2A
Output voltage:	8.4V±1%
Output current:	1000mA (MAX)
Interface:	Input: USB Output: Connector
Battery compatibility:	Leica's BP-SCL4
Compatible models:	SL Typ601, Q2, SL2, Q2 Monochrom, SL2-S
Dimensions:	3.34"×1.96"×1.16" (85mm×50mm×29.5mm)
Weight:	1.96oz (55.8g)

Operating Instructions

The ULSL is designed specifically for Leica's BP-SCL4 camera battery; it is not designed to work with other batteries. The output current is adjusted automatically according to input current to reach optimal charging setting. This product shall NOT be used with other batteries not specified in this manual.

Automatic Current Adjustment

The ULSL's actual output current depends on the maximum power supplied from the USB. Output current will adjust based on actual power being input to the device. The ULSL is capable of outputting 1000mA and increasing its efficiency while shortening charging duration.

Battery Health Monitoring

Once the battery is inserted, the ULSL will perform an initial low current test charge to diagnose battery status. After completing the diagnosis, the battery status will be shown as Good, Normal or Poor.

Note: Re-insert the battery when "Poor" appears on screen to avoid the possibility of a poor battery contact. Replace the battery if "Poor" comes up on the screen consistently.

Reverse Polarity and Anti-Short Circuit Protection

The ULSL uses mechanical reverse polarity protection. Inserting incompatible batteries or incorrectly installing batteries will prevent the initiation of the charging process. The error message "EE EE" will come up on the LCD display when a short circuited battery is installed.

Note: When the display shows the error message "EE EE", please put the battery into the original battery charger for 30 minutes to activate it. If it is still unable to get charged after this, please replace the battery.

Precautions

1. The ULSL is only compatible with Leica's BP-SCL4 camera batteries. Do NOT attempt to charge other batteries.
2. Moderate heat from this product is to be expected during the charging process. This is normal.
3. Operating temperature: -10° to 40°C, storage temperature: -20° to 60°C.
4. Carefully read all labels on the device to ensure batteries are installed correctly.
5. The charger is designed for adults. Use of the charger by kids under age must be under supervision. Operation, using or cleaning of the charger may NOT be done by kids aged 8 years or younger.
6. DO NOT leave the product unattended while it is connected to a power supply. Unplug the product at any sign of malfunction and refer to the user manual.
7. Batteries should be replaced as soon as possible when near the end of the expected charging cycle lifespan.
8. DO NOT store or use the product in an environment where the temperature is extremely high / low or changes rapidly, or in a confined area with a high temperature.
9. Store the device in ventilated areas. DO NOT use the device in moist environment and keep away from any combustible materials.
10. Avoid any shock or impact to the device.
11. DO NOT place any conductive or metal object in the device to avoid short-circuiting and explosions.
12. Unplug the device when it is not in use.
13. DO NOT disassemble or modify the device as doing so will render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.
14. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized dealer/distributor. NITECORE's Warranty is provided only for products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE products. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified if the product(s) is/are:

1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties
2. damaged from wrong operations (i.e. reverse polarity installation, installation of non-rechargeable batteries), or violation of the warnings
3. damaged by batteries leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, the information on our official website shall prevail.

SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

Validation code and QR code on package can be verified on Nitecore website.

(Deutsch) USL Benutzerhandbuch

Eigenschaften und Funktionen

- Akku-Ladegerät für Leica BP-SCL4 Akkus
- USB Anschluss
- Echtzeit-Informationen zu Akku-Spannung, Stromstärke, Ladestatus in Prozent und weiteren Parametern
- überwacht die Zahl der Ladezyklen, zeigt den Akkustatus an
- Verpolungsschutz und Schutz vor Kurzschlüssen
- automatische Wahl des optimalen Lademodus (CC / CV)
- automatische Abschaltung nach vollständiger Ladung
- kompatibel mit Zusatzakkus und Solar-Ladegeräten
- hergestellt aus robustem und feuerhemmenden PC- und ABS- (V0) Materialien
- optimiertes Design zur Hitzeabfuhrung

Technische Daten

Eingangsspannung:	DC 5V/2A
Ausgangsspannung:	8.4V±1%
Ausgangstrom:	1000mA (Max)
Schnittstellen:	Eingang: USB Ausgang: Ladeschacht
Kompatible Akkus:	Leica Akku: BP-SCL4
Kompatible Modelle:	SL Typ601, Q2, SL2, Q2 Monochrom, SL2-S
Abmessungen:	85mm × 50mm × 29.5mm
Gewicht:	55.8g

Bedienungsanleitung

Dieses Produkt ist speziell für Leica Kamera-Akkus, kompatibel mit dem Leica Akku BP-SCL4. Der Ausgangstrom wird automatisch entsprechend dem Eingangsstrom eingestellt, um ein optimales Ladeergebnis zu erreichen. Das Ladegerät darf nur mit dem Akku verwendet werden, der in dieser Anleitung angegeben ist.

Automatische Ladestromeinstellung

Der tatsächlichen Ausgangstrom des ULSL ist abhängig von der maximalen Leistung der USB-Stromquelle und wird entsprechend der tatsächlichen Leistung der Stromquelle angepasst. Der ULSL ist in der Lage mit maximal 1000mA zu laden. Dies erhöht seine Effizienz und verkürzt die Ladezeit.

Überwachung der verbleibenden Ladezyklen

Sobald der Akku eingelegt ist, beginnt der ULSL mit einer anfänglichen Niedrigstrom-Testladung, um den Akkustatus zu diagnostizieren. Nach der Diagnose wird der Akkustatus als "Gut", "Normal" oder "Schlecht" angezeigt.

Hinweis

Wenn der Akkustatus als "Schlecht" angezeigt, überprüfen Sie zuerst, ob der Kontakt des Akku zum Ladegerät optimal ist, da es sich sonst ggf. um eine Falschmeldung handelt. Entnehmen Sie dazu den Akku und legen Sie ihn erneut in korrekter Weise ein.

Verpolungsschutz und Schutz vor Kurzschlüssen

Der ULSL hat einen mechanischen Verpolungsschutz, um das Laden von nicht kompatiblen oder falsch eingesetzten Akkus zu verhindern. Erscheint im Display die Fehlermeldung "EE" wird ein kurzgeschlossener Akku eingesetzt.

HINWEIS: Wenn das Display die Fehlermeldung „EE EE“ zeigt, legen Sie den Akku bitte für 30 Minuten in das original Ladegerät zur Aktivierung ein. Sollte anschließend eine Ladung nicht möglich sein, dann ersetzen Sie bitte den Akku.

Warnhinweise

1. Versuchen Sie NICHT, andere Akkus damit aufzuladen.
2. Es ist normal, wenn der ULSL Lader während des Ladens moderate Wärme abgibt.
3. Betriebstemperatur: -10° bis 40°C, Lagertemperatur: -20° bis 60°C
4. Lesen Sie sorgfältig alle Hinweise auf dem Lader, um sicherzustellen, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind.
5. Das Ladegerät ist für den Gebrauch durch Erwachsene konzipiert. Kinder unter 8 Jahren dürfen die Ladegerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
6. Lassen Sie den Lader NICHT unbeaufsichtigt, wenn er an eine Stromversorgung angeschlossen ist. Trennen Sie den Lader von der Stromquelle, wenn Sie Anzeichen von Feuereffekten bemerken und beziehen Sie sich auf diese Bedienungsanleitung.
7. Akkus von kurzer Lebensdauer sollten so schnell wie möglich ersetzt werden.
8. Lagern oder verwenden Sie das Produkt NICHT in einer Umgebung, in der die Temperatur extrem hoch / niedrig ist oder sich schnell ändert, oder in einem begrenzten Bereich mit hoher Temperatur.
9. Lagern Sie das Gerät in gut belüfteten Räumen. Verwenden Sie den Lader NICHT in feuchten Umgebungen und halten Sie ihn fern von brennbaren Materialien.
10. Setzen Sie den Lader KEINEN Schlägen oder Erschütterungen aus.
11. Stellen Sie KEINE leitende oder metallene Gegenstände in den Lader, um einen Kurzschluss oder Explosionen zu vermeiden.
12. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, wenn es nicht in Gebrauch ist.
13. Zerlegen oder modifizieren Sie den Lader NICHT. Andernfalls erlischt der Garantieanspruch. Lesen Sie dazu die Details in dieser Anleitung.
14. Entsorgen Sie das Gerät/den Akku in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

 Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz. Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® ULSL Lader kann das Gerät über einen autorisierten Vertriebshändler/ Händler innerhalb von 24 Monaten (2 Jahre) nach Erwerb - unter Vorlage des Kaufbelegs durch den Endverbraucher - zum Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten Vertriebshändler/Händler geschickt werden. Nach 24 Monaten (2 Jahren) deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten für Zubehör- oder Ersatzteile.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschädigt.

Für weitere Details der NITECORE® Garantiebedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertrieb/Händler oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.com. Mit dem Zertifikat zu diesem Artikel bestätigen wir, dass er höchsten Qualitätskontrollen durch SYMAX Industrie Co., Ltd. unterzogen wurde.

※ Alle Bilder, Texte und Erklärungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz zwischen dieser Bedienungsanleitung und den veröffentlichten Informationen auf der Nitecore Website «www.nitecore.com» auftreten, gelten die Informationen unserer offiziellen Website. SYMAX Innovations Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern und zu interpretieren.

Die Echtheit des Produkts kann mittels Validierungscodes und QR-Code der Verpackung auf der Nitecore-Website überprüft werden.

(Français) USL Manuel utilisateur

Caractéristiques

- Compatible avec batteries Leica BP-SCL4
- Sortie chargeur USB
- Information en temps réel de la tension de la batterie, le courant de charge, la température de la batterie, le niveau de la batterie et d'autres paramètres
- Contrôle l'état de la batterie, indiquant la charge restante de la batterie
- Protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits
- Ajustement automatique pour les modes de charge optimale entre CC et CV
- Arrêt automatique à la fin de la charge
- Compatible avec les powerbank et les panneaux solaires
- Fabriqué à partir de matériaux PC et ABS (V0) durables et ignifugés
- Conçu pour une dissipation optimale de la chaleur
- Assuré dans le monde entier par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd..

Spécifications

Entrée:	DC 5V/2A
Tension sortie:	8.4V±1%
Courant sortie:	1000mA (MAX)
Interface:	USB
Sortie:	Connecteur
Compatible :	Leica BP-SCL4
Compatible avec:	SL Typ601, Q2, SL2, Q2 Monochrom, SL2-S
Dimensions:	85mm×50mm×29.5mm
Poids:	55.8g

Instructions

Le chargeur ULSL est conçu spécifiquement pour les batteries d'appareil photo Leica BP-SCL4; Il n'est pas conçu pour fonctionner avec d'autres batteries. Le courant de sortie est réglé automatiquement en fonction du courant d'entrée pour atteindre un réglage de charge optimal. Ce produit NE doit PAS être utilisé avec d'autres batteries non spécifiées dans ce manuel.

Ajustement automatique

Le courant de sortie réel de l'ULSL dépend de la puissance maximale fournie par l'USB. Le courant de sortie est réglé en fonction de la puissance réelle introduite sur l'appareil. L'ULSL est capable de sortir 1000mA, en augmentant son efficacité et en raccourcissant la durée de charge.

Etat de la batterie

Une fois la batterie insérée, l'ULSL procédera à une charge initiale de test de courant faible pour diagnostiquer l'état de la batterie. Après le diagnostic, l'état de la batterie s'affiche comme Bon, Normal ou Mauvais (Good, Normal, Poor)

Note: Re-insérez la batterie lorsque "Poor" apparaît à l'écran au cas où il y aurait un mauvais contact de la batterie, remplacez la batterie si "Poor" apparaît à l'écran de façon continue.

Protection contre inversion de polarité et court-circuit

L'ULSL utilise la protection contre les inversions de polarité. L'insertion de batteries incompatibles ou l'installation incorrecte de la batterie empêche le démarrage du processus de charge. Le message d'erreur "EE EE" apparaît sur l'écran LCD à l'installation d'une batterie en court-circuit.

Remarque: lorsque l'écran affiche le message d'erreur "EE EE", veuillez mettre la batterie dans le chargeur de batterie d'origine pendant 30 minutes pour l'activer. Si le ne parvient toujours pas à se charger après cela, veuillez remplacer la batterie

Avertissement

1. Le chargeur ULSL n'est compatible avec les batteries d'appareils photos Leica BP-SCL4, NE PAS utiliser avec d'autres batteries.
2. Une montée en température du produit est à prévoir pendant le processus de charge, c'est normal.
3. La plage de température appropriée pour le chargeur en opération est -10°C-40°C, et -20°C-60°C lorsqu'il est inactif.
4. Lisez attentivement toutes les étiquettes de l'appareil pour vous assurer que les piles sont correctement installées.
5. Le produit est conçu pour les adultes. L'utilisation du produit par des mineurs doit être soumis à la surveillance d'un adulte. Le fonctionnement, l'utilisation ou le nettoyage du produit NE PEUT PAS être effectué par des enfants âgés de moins de 9 ans.
6. Ne laissez jamais le chargeur sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'énergie. Si vous constatez un dysfonctionnement, arrêtez la charge immédiatement et référez-vous au mode d'emploi.
7. Les batteries de courte durée de vie doivent être remplacées dès que possible.
8. Ne pas stocker ou utiliser le produit dans un milieu avec une température extrême ou soumise à des changements rapides, ou une atmosphère confinée avec une température élevée.
9. Utilisez le chargeur dans des espaces bien ventilés. Ne l'utilisez pas et ne le stockez pas dans un environnement trop humide. N'approchez pas de substances volatiles inflammables du chargeur.
10. Évitez les vibrations mécaniques et les chocs qui pourraient endommager le chargeur.
11. Ne court-circuitez pas les différents emplacements. N'insérez pas de fils métalliques ou autres matériaux conducteurs à l'intérieur du chargeur.
12. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, retirez toutes les batteries et débranchez le chargeur..
13. Ouvrir, démonter et modifier l'unité peut invalider la garantie. Vérifiez les termes de la garantie ci-dessous.
14. Jetez l'appareil / les piles conformément aux lois et réglementations locales applicables.

Garantie

Les distributeurs officiels sont responsables du service de garantie. En cas de problème couvert par la garantie, le client peut contacter son distributeur local pour prétendre au service de garantie, tant que son produit a été acheté chez un distributeur officiel. La garantie NITECORE ne s'applique qu'aux produits achetés chez des revendeurs officiels. Cela s'applique pour tous les produits NITECORE. Un chargeur ULSL défectueux peut être échangé par l'intermédiaire d'un distributeur local dans les 15 jours suivant l'achat. Après 15 jours, tous les produits NITECORE® défectueux peuvent être envoyés à un distributeur autorisé pour réparation pendant les 12 mois suivant l'achat. Au-delà de 12 mois, une garantie limitée s'applique, couvrant les coûts de main d'œuvre et maintenance, mais pas le coût des pièces détachées.

La garantie est annulée si le produit est :

1. démonté, reconstruit et/ou modifié dans des conditions non autorisées
2. endommagé suite à des fuites de batteries.
3. endommagé suite à des fuites de batteries.

Pour plus d'informations sur le service de garantie NITECORE®, contactez votre distributeur régional NITECORE® ou envoyez un mail à service@nitecore.com.

※ Toutes les images et le texte composant ce mode d'emploi sont présentés à titre indicatif. En cas de différence entre ce mode d'emploi et les informations diffusées sur le site www.nitecore.com, c'est ce dernier qui prévaut. SYSMAX Innovations Co., Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de modifier le contenu de ce document à tout moment et sans avertissement préalable.

Le code de validation et le QR code de l'emballage peuvent être vérifiés sur le site Nitecore.

제품 특징

- 1 개의 배터리 충전 슬롯
- 라이카 배터리 BP-SCL4 충전 가능
- 실시간으로 확인 가능한 배터리 전압, 충전량, 온도 등을 표시하는 디스플레이
- 배터리 상태와 배터리 수명 확인 가능
- 액정성 보호 및 화로 보호
- 정전압 / 정전류 간 최적 충전 모드 자동 선택
- 충전 완료 시 충전 자동 종료
- 파워뱅크, 태양전지판과 호환
- 내구성, 내화성이 뛰어난 PC 및 ABS(VO) 소재
- 최적의 방열 디자인
- 중국의 Ping An 보험 가입

세부 사항

입력:	DC 5V/2A
출력:	8.4V ± 1%
출력 전류:	1000mA (최대)
입력 방식:	USB
출력 방식:	커넥터
적용 배터리:	(BP-SCL4)
적용 모델:	SL Typ601, Q2, SL2, Q2 Monochrom, SL2-S
제품 사이즈:	3.34" x 1.96" x 1.16" (85mm x 50mm x 29.5mm)
제품 무게:	1.96oz (55.8g)

사용 지침

ULSL은 ULSL 라이카 카메라 배터리를 위해 설계되었으며 타 배터리는 사용할 수 없습니다. 입력 전류의 충전 세팅에 따라 충전 전류는 자동으로 조정되어 본 설명서에 명시되지 않은 다른 배터리와 함께 사용하지 마십시오.

자동 전류 조정

ULSL의 실제 출력 전류는 USB에 공급되는 최대 전력량에 따라 달라집니다. 출력 전류는 장치에 입력되는 실제 출력에 따라 조정됩니다.

ULSL은 1000mA 까지 출력이 되며, 충전 시간을 단축하는 동시에 효율성을 높일 수 있습니다.

배터리 상태 확인

배터리를 삽입되면 배터리 상태를 진단하기 위한 초기 전류 테스트가 진행됩니다. 진단이 끝나면 Good/Normal/Bad로 배터리 상태를 표시해 줍니다.

(화면에 불량이 표시되면 배터리를 다시 삽입하여 배터리 접속 불량인지 확인하십시오. 화면에 불량이 계속 표시되면 배터리를 교체하십시오.)

역극성 보호 및 보호 회로

ULSL은 역극성 보호 기능으로 호환되지 않거나 잘못된 배터리가 장착되어 있으면 충전 프로세스가 작동하지 않습니다. 핫선된 배터리가 장착되면 LCD 창에 'EE EE'라는 에러 메시지가 나타납니다.

주의: 디스플레이에 "EE EE" 오류 메시지가 표시되면 배터리를 원래 배터리 충전기에 30분간 넣어 활성화하십시오. 그래도 충전할 수 없으면 배터리를 교체하십시오.

사용 시 주의사항

- ULSL은 라이카 BP-SCL4 배터리만 사용할 수 있습니다.
- 충전하는 동안 미닫이 발생할 수 있으며, 일반적입니다.
- 작동 온도: -10 ~ 40°, 보관 온도: -20 ~ 60°
- 충전 시 배터리가 올바르게 정착되었는지 확인하시고, 표시 장치를 살펴 주십시오.
- 어린이들이 이 제품을 사용할 때는 어른들의 주의가 필요합니다.
- 전원 공급 장치에 연결되어 있을 때는 제품을 방지하지 마시고, 오작동의 징후가 있으면 제품의 플러그를 뽑고 사용 설명서를 참조하십시오.
- 수명이 짧아진 배터리는 최대한 빨리 교체하시고, 충전을 하지 마십시오.
- 온도가 높거나 낮거나 급격하게 변화하는 환경 또는 고온의 밀폐된 공간에서 제품을 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 직사광선에 노출된 상태, 습기 많은 곳, 먼지 많은 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 환경이 잘 되는 곳에서 보관하시고, 가연성 물질이 있는 곳에서 보관하지 마십시오.
- 제품에 충격을 주지 마십시오.
- 폭발 및 제품 손상을 방지하기 위해 충전 단자에 전도성 및 금속 물체를 접촉하지 마십시오.
- 사용하지 않는 경우 반드시 플러그를 분리해 주십시오.
- 장치를 분해하거나 임의의 변경하지 마십시오. 이러한 경우 제품 보증을 받을 수 없습니다.
- 해당 지역 법률 및 규정에 따라 장치/배터리를 폐기하십시오.

품질 보증

나이트코어의 제품 보증 및 보증 서비스는 나이트코어 한국 공식 수입원에서 진행합니다. 공식 수입원을 통해 정식 수입된 제품에 대해서만 품질 보증 서비스를 진행합니다. 초기 결함이 있는 제품은 구매 후 15 일 이내 새 저작으로 교환 받을 수 있습니다. 제품 구매 후 공식 수입원에서 1년간 무상 A/S를 진행합니다.

무상 A/S 기간이 지난 후에는 유상으로 서비스를 진행합니다.

아래의 사항에 해당하면 1년 이내라 할지라도 보증이 무효화 됩니다.

1. 제품에 대한 임의의 분해 시

2. 제품에 강한 충격을 가한 경우

3. 잘못된 사용(정품 배터리를 사용하지 않거나, 역극 정착, 불량 배터리 정착)

4. 배터리 누락으로 인한 손상

나이트코어 제품 및 서비스에 대한 최신 정보는 공식 수입원 사이트를 참조하십시오.

* 이 설명서에 명시된 이미지 및 텍스트는 참조용으로 사용해 주십시오.

※ 설명서와 홈페이지의 정보는 사전고지 없이 변경될 가능성이 있습니다.

Caracteristici

- Compatibil cu Leica BP-SCL4.
- Afișează în timp real voltajul acumulatorului, curentul de încărcare, temperatura acumulatorului, nivelul de încărcare a acumulatorului și alți parametri.
- Monitorizează starea acumulatorului; indică sănătatea acestuia.
- Protectă împotriva polarității inverse și a scurtcircuiturilor.
- Adoptă automat modul optim de încărcare, dintre CC și CV.
- Se oprește automat după finalizarea încărcării.
- Compatibil cu baterii externe și panourile solare.
- Fabricat din materiale solide, rezistențe la foc - PC și ABS (VO).
- Design pentru disipație optimă a căldurii.

Specificații

Curent intrare:	DC 5V/2A
Voltaj ieșire:	8.4V±1%
Curent încărcare:	1000 mA (MAX)
Interfață:	USB
Compatibilitatea acumulatorului:	BP-SCL4
Modele compatibile:	SL Typ601, Q2, SL2, Q2 Monochrom, SL2-S
Dimensiuni:	85mm x 50mm x 29.5mm
Greutate:	55.8g

Instructiuni de utilizare

ULSL este conceput special pentru acumulatorul Leica BP-SCL4, nu este conceput să funcționeze cu alți acumulatori. Curentul de încărcare se reglează automat în funcție de curentul de intrare pentru a ajunge la parametrii optimi de încărcare.

Reglarea automată a curentului

Intensitatea curentului de încărcare depinde de puterea maximă furnizată prin USB. Aceasta se reglează în funcție de puterea care intră în încărcător. ULSL poate să furnizeze 1000 mA, crescând astfel eficiența și diminuând timpul de încărcare.

Monitorizarea sănătății bateriei

După ce acumulatorul este introdus, ULSL inițiază o încărcare de testare folosind curent scăzut pentru a verifica starea acumulatorului. După acest test, acumulatorul indică dacă starea este bună ("Good"), normală ("Normal") sau slabă ("Poor").

Nota: Reintroduceți bateria dacă ecranul afișează "Poor", pentru a vă asigura că face bine contactul. Dacă mesajul "Poor" continuă să apară pe ecran, îndepărtați acumulatorul.

Protecția împotriva polarității inverse și a scurtcircuiturilor

ULSL folosește protecție mecanică a polarității. În cazul în care folosiți un acumulator incompatibil sau îl introduceți incorrect în acumulator, procesul de încărcare nu poate fi inițiat. În cazul introducerii unui acumulator scurtcircuitat, pe ecranul LCD este afișat mesajul "EE EE".

Nota: Cand apare pe ecran mesajul de eroare "EE EE", va rugam sa inserati acumulatorul in incarcatorul original pentru 30 de minute pentru al activa. Daca nu il puteti incarca dupa acest pas, va rugam sa inlocuiti acumulatorul.

Precauții

- ULSL este compatibil doar cu acumulatorul Leica BP-SCL4, nu încercați să încărcați alte tipuri de acumulatori.
- Căldură moderată din timpul procesului de încărcare este normală.
- Temperatură de funcționare: de -10 ° până la 40 ° C, temperatură de depozitare: de -20 ° până la 60 ° C
- Cită cu atenție toate etichetele de pe dispozitiv pentru a vă asigura că acumulatorii sunt introdusi corect.
- Copiii trebuie să fie supravegheata de un adult la utilizarea acestui produs..
- NU lăsați produsul nesupravegheat atunci când este conectat la o sursă de alimentare. Deconectați-l la orice sursă de defecțiuni și studiați la manualul de utilizare.
- Acumulatorii cu autonomie scurtă trebuie înlocuți cât mai curând posibil.
- NU depozitați sau folosiți produsul într-un mediu unde temperatura este extrem de crescută / scăzută, unde se schimbă rapid sau într-un spațiu izolat cu temperatură crescută.
- Depozitați dispozitivul în zone ventilate, departe de materiale combustibile și NU-l utilizați în mediu umed.
- Evitați orice soc sau impact.
- NU introduceți obiecte conductoare sau din metal în încărcător pentru a evita scurtcircuitarea și riscul producării de explozie.
- Deconectați aparatul atunci când nu-l folosiți.
- NU demontați, nu modificați dispozitivul, acest lucru va face garanția produsului invalid. Vă rugăm să consultați secțiunea "Garanție" în manual.

Garanție

Dealări și distribuitorii NITECORE autorizați sunt responsabili pentru oferirea de service în perioada de garanție. În cazul în care apare o problemă acoperită de garanție, clientii pot contacta dealerii sau distribuitorii doar dacă produsul a fost achiziționat de la un distribuitor autorizat sau distribuitor. Garanția NITECORE este prevăzută numai pentru produsele achiziționate de la o sursă autorizată! Acest lucru se aplică tuturor produselor NITECORE.

Orice produs cu defecțiuni poate fi înlocuit printr-un distribuitor în 15 zile de la cumpărare. După cele 15 zile, toate produsele NITECORE® defecte sau cu defecțiuni pot fi reparate gratuit pentru o perioadă de 12 luni (1 an) de la data achiziționării. După cele 12 luni (1 an), se aplică o garanție limitată, care acoperă costul forței de muncă și de întreținere, dar nu și costul de accesoriu sau piese de schimb.

Garanția este anulată dacă produsul (produsele) este/sunt:

- sparate, reconstituite și/sau modificate de către persoane neautorizate.
- deteriorate din cauza manipулării greșite (de exemplu: polaritate inversată, introducerea de baterii care nu sunt reincărcabile).
- deteriorate din cauza scurgerii acumulatorului.

Pentru cele mai recente informații privind produsele și serviciile NITECORE®, vă rugăm să contactați un distribuitor NITECORE® local sau să trimiteți un e-mail la service@nitechore.com.

※ Toate imaginile, textele și declaratiile specificate în acest manual de utilizare au doar scop de referință. În cazul în care apar discrepanțe între manualul de fată și informațiile specificate pe www.nitechore.com, prevalează cele de pe website-ul oficial. SYSMAX Innovations Co., Ltd. își rezervă dreptul de a interpreta și de a modifica conținutul acestui document, în orice moment, fără notificare prealabilă.

Codul de validare și codul QR de pe ambalaj pot fi verificate pe website-ul Nitechore.

产品特性

- 适用于徕卡相机电池：BP-SCL4
- USB 输入接口，方便取电
- 实时显示电池电压、充电电流、电池温度、已电量等信息
- 防反接和短路功能
- 自动以最合适的充电模式进行充电 (CC, CV)
- 电池充满后自动停止充电
- USB 接口连接移动电源和 5V 太阳能板可对电池充电
- 采用 PC+ABS (VO) 防火阻燃材料制造
- 优良散热设计

参数

输入:	DC 5V/2A
输出电压:	8.4V±1%
输出电流:	1000mA (MAX)
接口类型:	输入接口: USB 输出接口: 连接座
适用电池类型:	徕卡相机电池：BP-SCL4
兼容相机类型:	SL Typ601, Q2, SL2, Q2 Monochrom, SL2-S
尺寸:	85mm x 50mm x 29.5mm
重量:	55.8g

使用说明

本充电器为徕卡相机电池充电器，适合电池类型为 BP-SCL4。充电器不适合其他类型电池。该充电器可以根据输入电流的大小，自动调节输出功率，使达到最佳充电效率。

充电电流自动选择功能

该充电器采用无级电流充电，充电器根据 USB 口输入电流的极限，自动调节输出电流（最大输出为 1000mA），最大限度提高充电效率，缩短充电时间。

电池寿命检测

接入电池后，充电器将以小电流对电池进行充电，并自动检测电池健康度，以 Good, Normal, Poor 三个等级显示。

注：装入电池后，提示电池健康度为 Poor 等级时，建议取出电池再次装入，以防因接触不良引起错误判断。如确定电池健康度为 Poor 等级时，建议用户及时更换电池。

防反接和短路功能

充电器为机械防反接，电池型号不匹配或者装配方式不正确，均无法为电池充电。当电池出现故障或短路时，禁止充电；显示屏以“EE EE”字样提示。

注：当出现“EE EE”提示时，请把电池放于原装充电器进行半小时的充电激活操作。如在原装充电器激活后仍然无法充电，请更换电池。

注意事项

- ULSL 仅限用于对徕卡电池 BP-SCL4 型号充电，不得试图用 ULSL 对其他任何电池进行充电。
- 充电器在电池充电过程中可能会发热，视为正常现象。
- 使用环境温度：-20~60°C，储藏温度：-20~60°C。
- 请认真阅读充电器上的极性标志，充电时确保电池正确放置。
- 本充电器适用于人群为 18 岁以上成年人，儿童必须在成人的监督下使用。
- 当充电器已连接外部电源时，不可置于无人看管状态。若发现有任何故障，请立即停止操作并仔细阅读说明书。
- 完全充电后的电池如果经充电也只能使用很短的时间，说明电池已经达到使用寿命，不可再使用。
- 请勿在高/低温、湿度骤变或密闭高湿环境存放或使用。
- 请置于室内通风处使用。切勿让充电器处在潮湿的环境中使用或置放。操作区域内不可放置易燃易爆物品。
- 避免机械振动以及冲击，防止损坏充电器。
- 请勿用金属材料或金属部件放入充电器内部，导致充电器发生短路爆炸的意外。
- 不使用充电器时，应将其移除，并拔掉充电线。
- 切勿私自拆卸、组装或改装充电器，可能会导致保修服务失效，详情请查看保固条款。
- 请根据适用的当地法律和法规处置设备/电池。

保固服务

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。如在超过 12 个月免保固期间后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

- 人为破坏、拆解、改装本产品。
- 错误操作导致产品损坏 (如装反电池、放入不可充电池或违反警示操作等)。
- 电池漏液导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitechore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitechore.cn 实际信息为准。广州希创创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

